

LANトンネリング設定手順 Zao-X版

シンセシス開発部 2024-06-26

1 1

LANトンネリング設定手順(2024-06-26) Ver.0.3.3

設定手順

- 1. ネットワーク設計&チェック
- 2. 受信 PC 設定ファイル記入
- 3. 受信 PC 固定 IP 設定
- 4. 受信 PC 再起動
- 5. Zao-X 設定
- 6. Zao-X 再起動
- 7. クライアント設定
- 8. LAN トンネリング通信確認 & チェック



LANトンネルのイメージ

Cam Side (Zao-X) と View Side (Zao View) に接続された クライアント同士で IP 通信ができます (図中のアドレスは例です)





準備と機材の接続

- Zao-X (Cam Side)、Zao View (View Side)のネットワーク設定を決めます (次ページの図を参照)
 - Cam Side のネットワークアドレス、Zao-X ホストアドレス
 - View Side のネットワークアドレス、View ホストアドレス
- この情報を Zao-X、Zao View それぞれに設定します
- Zao-X
 - ・ USB2 に USB-NIC、LAN ケーブルを接続して、Cam Side のクライアントと接続します
 - USB1 もしくは内蔵 Etherに、RASCOW2 通信用の接続をします
- Zao View
 - eno2 (Z4G4の場合) に LAN ケーブルを接続して、View Side のクライアントと接続します
 - ・ Z4G4 以外の受信機の場合で Ether ポートが1つの場合は、USB-NIC を接続して使用して下さい
 - eno1 (Z4G4の場合) には RASCOW2 通信用の接続をします





以下空欄を埋めて下さい



ネットワーク設計(例)



ネットワーク設定:チェックリスト

□ Cam ホストアドレス (Zao-X) は Cam Side ネットワークに属していますか?

- \Box View ホストアドレス (View eno2) は View Side ネットワークに属していますか?
- □ Cam Side と View Side は異なるネットワークアドレスですか?
- □ View eno1 が属するネットワークと View Side は異なるネットワークアドレスですか?
 (NG例: eno1 = 192.168.1.xxx & eno2 = 192.168.1.yyy)



受信 PC 設定ファイル記入(1)



を開いて、以下コマンドを実行してください

gedit /home/zao/.config/ZaoView/tunnel.conf

- テキストエディタが起動しますので編集・保存して、エディタを終了させてください
- 初期はサンプルとしてコメントアウト状態になっていますので、
 設定を有効化するには行頭の # を除去してください

開く(O) ▼ 「+1 <mark>tunnel.conf</mark> 保存(S) Ξ _ □ 😣	開く(O) ↓ Lunnel.conf 保存(S)
1 #Cam Side addr 192.168.1.0	1 Cam Side addr 192.168.1.0
3 #Cam addr 192.168.1.1	3 Cam addr 192.168.1.1
4 #View Side addr 192.168.2.0 5 #View Side mask 255.255.255.0	4 View Side addr 192.168.2.0 5 View Side mask 255.255.255.0
6 #View addr 192.168.2.1	•行 前 # 除 去 ⁶ View addr 192.168.2.1
なし▼ タブ幅:8▼ (1行、1列) ▼ [挿入]	「」 シス 冊 「ハンン」 なし ▼ タブ幅:8 ▼ (6行、1列) ▼



受信 PC 設定ファイル記入(2)

- ・行頭・行中・行末に余分なスペース・タブが記入されると 解釈されない場合があるので注意下さい
- 前述例に対応する設定値



各行頭の#は除去

Spliton

LANトンネリング設定手順(2024-06-26) Ver.0.3.3

This material is confidential and the property of Soliton Systems K.K

受信 PC 固定 IP 設定

- 受信 PC の eno2 に LAN ケーブルを接続します
- 受信 PC のネットワーク設定を起動します
 - 画面の右上から起動できます
- eno2 を固定 IP に設定します
 - eno2 設定の IPv4 タブで「手動」を選択し アドレス、ネットマスクを設定(ゲートウェイは設定不要)
- 設定が完了したら、受信 PC を再起動





受信 PC Firewall 設定について

- ・受信 PC の Firewall 設定を起動後に On した場合は PC 再起動してください
 再起動するまでは LAN トンネリングのパケットが遮断されてしまいます
- ・受信 PC の Firewall 設定が On の場合、受信 PC は ping 応答しません
 Cam Side View Side 間の ping は遮断されません

Firewall 状態	LANトンネリング	受信 PC への ping	補足
Off 状態で PC 起動	0	0	
On 状態で PC 起動	0	×	ping で動作確認する場合は 一時的に Firewall Off にしてください
起動後に Off→On	×	×	PC 再起動して下さい
起動後の On→Off	0	0	



11

Zao Viewの設定:UIのLANトンネルの設定をEnable

- ・ 設定は伝送停止状態で行います
- Setting ダイアログのL-Tunタブ
 - ・ LAN Tunnel enable にチェック

		Setting				8	
Video	Audio	Serial	L-Tun	Delay	Comm	Others	
LAN Tur	nnel enab	le ✓					
							l
							L
							L
							l
							l
							L
							L
							L
							L
							l
							l
							l
				8	<u>C</u> ancel	<mark><</mark> <u>о</u> к	



Zao-X の設定

- ・ 設定は伝送停止状態で行います
- UI のメニューで行います
 - LAN Tunnel 機能を ON に設定
 - Cam Side (ホストアドレス)の設定
 - View Side (ネットワークアドレス)の設定
- 設定後に再起動が必要です

Saliton



2.Network → 2-3.LAN Tunnel で LAN Tunnel 画面でそれぞれを設定します



Zao-Xの設定: LAN Tunnel ON

- LAN Tunnel 画面で、1.ON/OFF を選択して、SELECT(中) ボタンを押します
- ・ LAN Tunnel ON/OFF 画面が表示されます (現在の設定値が[]で表示されています)
- ONを選択して、SELECT(中)ボタンを押します
 (LAN Tunnel ON/OFF画面で「*」が表示されている方が現在の設定値です)





Zao-Xの設定: Cam Side

- LAN Tunnel 画面で 2.Cam Side を選択して、SELECT(中) ボタンを押します
- Cam Side 画面で、Cam ホストアドレス (Zao-X Line 7) を設定します
- IP もしくは MSK を選択して、SELECT(中)ボタンを押すと、
 Cam Side Host IP もしくは Cam Side Netmask 画面が表示されるので、
 それぞれの設定を行います
- Cam Side ネットワークアドレスの設定は不要です





Zao-Xの設定: View Side

- LAN Tunnel 画面で 3.View Side を選択して、SELECT(中) ボタンを押します
- View Side 画面で、View Side ネットワークアドレスを設定します
 (注意: View ホストアドレスではなく View Side ネットワークアドレスです)
- IP もしくは MSK を選択して、SELECT(中) ボタンを押すと、
 View Side Network IP もしくは View Side Netmask 画面が表示されるので、
 それぞれの設定を行います
- View ホストアドレスの設定は不要です

Saliton



Zao-Xの設定:設定完了後の再起動

- LAN Tunnelの設定を完了したら、LAN Tunnel画面でBACK(左)ボタンを押します。
- 設定の反映には再起動が必要なため、「To update settings, are you sure to reboot Zao-X now?」とメッセージが表示されます。
 ここでは、YES(中)ボタンを押して再起動して下さい。
 - ・ すぐに再起動を行う場合は、YES(中)ボタン。 他のMENU項目の設定を行う場合は、NO(右)ボタン。

Saliton



クライアント設定

- Cam Side, View Side それぞれのクライアントの設定をします
- Cam Side は Cam Side ネットワークに属して他と重ならない固定アドレス、 ゲートウェイは Cam ホストアドレス (下図例では 192.168.1.1)を設定します
- View Side も同様にゲートウェイに View ホストアドレス (下図例で 192.168.2.1) を設定します



LANトンネリング通信確認手順(1)

- 映像伝送の確認
 - 映像伝送状態にしてください
 - Zao-X の表示が No Input の場合
 → 映像信号を Zao-X に入力してください。無信号では LAN トンネリングデータも疎通しません
 - Zao View に映像が表示されていない場合
 → RASCOW2 通信に関わる部分を確認してください
- Zao-X 表示の確認
 - HOME 画面に LAN トンネリングアイコン 🖫 が表示されていない場合
 - → Zao-X の設定、接続を確認してください。 LAN トンネル設定が有効で USB2 に接続した USB NIC が Link Up している必要があります



LANトンネリング設定手順(2024-06-26) Ver.0.3.3

LANトンネリング通信確認手順(2)

受信 PC の確認

Saliton

- ・端末を起動して ip addr とコマンド実行してください
- View ホストアドレス、ネットマスクが正しいか確認してください 表示されていない場合
 - → 設定の確認 & LAN ケーブルの接続を確認してください 値が異なる場合
 - → 設定を確認してください
- ・ tun0 について表示されない場合
 - → 受信 PC の設定を確認してください (変更後、要再起動)

実行例 zao@zaorx2004:~\$ ip addr 1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER UP> mtu 65536 qdisc noqu link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00 inet 127.0.0.1/8 scope host lo valid_lft forever preferred_lft forever inet6 ::1/128 scope host valid lft forever preferred_lft forever 2: eno2: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 150 link/ether 84:a9:3e:73:8a:ab brd ff:ff:ff:ff:f altname_opp1s0 inet 192.168.2.1/24 ord 192.168.2.255 scope gl valid_iii iorever preferred_lft forever inet6 fe80::86a9:3eff:fe73:8aab/64 scope link valid lft forever preferred lft forever 3: eno1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER UP> mtu 150 link/ether 84:a9:3e:73:8a:aa brd ff:ff:ff:ff:f altname enp0s31f6 inet 192.168.200.53/23 brd 192.168.201.255 scc valid_lft 333sec preferred_lft 333sec inet6 fe80::ec20:b3ec:d67e:4b45/64 scope link _valid_lft forever preferred_lft forever tun0: <NO-CARRIER,POINTOPOINT,MULTICAST,NOARP,</pre> _____/none inet 160.239.255.245/30 scope global tun0 valid_lft forever preferred_lft forever

This material is confidential and the property of Soliton Systems K.K.

ao@zaorx2004:~\$

LANトンネリング通信確認手順(3)

• Zao View の Setting タブで LAN Tunnel: ON であるか確認

LAN Tunnel: ON (Active)

以下の場合は設定を確認して下さい。

- ・ LAN Tunnel: OFF の場合
 - Zao View で LAN トンネル(LAN Tunnel enable)が有効かを確認
- ・ LAN Tunnel:ON (Inactive) の場合
 - Zao-X の設定が ON になってるか確認
 - 受信 PC に tun0 が存在するかを確認 (再起動をしていない場合は再起動をする)
 - ・ 受信 PC の以下の設定ファイルが存在し、設定ファイルの記載が揃ってるかを確認
 - /home/zao/.config/ZaoView/tunnel.conf

LAN Tunnel: ON (Inactive)



LANトンネリング設定手順(2024-06-26) Ver.0.3.3

This material is confidential and the property of Soliton Systems K.K

LAN Tunnel: OFF

LANトンネリング通信確認手順(4)

Cam Side クライアントから ping 実行できない場合はスキップしてください

- Cam Side クライアントから Zao-X に ping が通じるか確認
 - 設定例の場合、192.168.1.10 のホストから ping 192.168.1.1 を実行
 - ・ 通じない場合 → Zao-X・クライアントの設定、ネットワークの接続などを確認してください
- Cam Side クライアントから受信 PC に ping が通じるか確認
 - ・受信 PC の Firewall 設定が On の場合、受信 PC は ping 応答しません 一時的に Off にする・設定を調整するなどしてください 許容されない場合は本手順をスキップしてください
 - ・ 設定例の場合、192.168.1.10 のホストから ping 192.168.2.1 を実行
 - ・ 通じない場合 → クライアント・Zao-X・受信 PC の設定を確認してください
 - クライアントの GW 設定が Zao-X アドレス (設定例なら 192.168.1.1) になっていますか?



LANトンネリング通信確認手順(5)

Cam Side クライアントから ping 実行できない場合はスキップしてください

- Cam Side クライアントから受信 PC に ping が通じるか確認
 - ・ 受信 PC の Firewall 設定が On の場合、受信 PC は ping 応答しません 一時的に Off にする・設定を調整するなどしてください 許容されない場合は本手順をスキップしてください
 - ・ 設定例の場合、192.168.1.10 のホストから ping 192.168.2.1 を実行
 - ・ 通じない場合 → 192.168.1.10ホストの設定を確認してください
 - GW 設定が Zao-X アドレス (設定例なら 192.168.1.1) になっていますか?

LANトンネリング通信確認手順(6)

- 受信 PC から View Side クライアントに ping が通じるか確認
 - クライアントの Firewall 設定によっては通じない場合があります
 一時的に Firewall Off にする、設定を調整するなどしてください
 調整が許容できない場合はこの手順はスキップしてください
 - 設定例の場合、受信 PC のターミナルから ping 192.168.2.20 を実行
 - 通じない場合 → 受信 PC・クライアントの設定、ネットワークの接続などを確認してください
- 受信 PC から Zao-X に ping が通じるか確認
 - 設定例の場合、受信 PC のターミナルから ping -I 192.168.2.1 192.168.1.1 を実行
 - ・ 通じない場合 → 受信 PC・Zao-X の設定を確認してください



LANトンネリング通信確認手順(7)

View Side クライアントから ping 実行できない場合はスキップしてください

- View Side クライアントから受信 PC に ping が通じるか確認
 - 受信 PC の Firewall 設定が On の場合、受信 PC は ping 応答しません
 - 設定例の場合、192.168.2.20 のホストから ping 192.168.2.1 を実行
 - ・ 通じない場合 → 受信 PC・クライアントの設定、ネットワークの接続などを確認してください
- View Side クライアントから Zao-X に ping が通じるか確認
 - ・ 設定例の場合、192.168.2.20 のホストから ping 192.168.1.1 を実行
 - ・ 通じない場合 → クライアントの設定を確認してください
 - GW 設定が 受信 PC アドレス (設定例なら 192.168.2.1) になっていますか?



トラブルシューティングの手がかり

・受信 PC ターミナルで ip -s link と実行すると
 各ネットワークインターフェースの統計情報が表示されます

1		archaile ch	00320					
	4:	: tun0: <no-carrier,pointopoint,multicast,noarp,up> mtu 1500</no-carrier,pointopoint,multicast,noarp,up>						
I		link/none						
I		RX: bytes	packets	errors	dropped	overrun	mcast	
I		360	6	0	0	0	0	
I		TX: bytes	packets	errors	dropped	carrier	collsns	
		1512	30	0	0	0	0	

- View Side → Cam Side のパケットが流れていれば tun0 の Rx bytes, packets が増えます
- Cam Side → View Side のパケットが流れていれば tun0 の Tx bytes, packets が増えます

